


CE



=





uvClean

**uvClean  
dezinfezijska svetilka**

model  
Black 9000

[www.uvclean.si](http://www.uvclean.si)

## VSEBINA KOMPLETA / OZNAKE DELOV



### TEHNIČNI PODATKI:

- UVC sijalka Philips TUV PL – L 95W
- Priključna vrstica 220V
- Daljinsko stikalo - daljinec
- Leseno ohišje

### **SPLOŠNO (preberite in shranite navodila za uporabo):**

Ta navodila za uporabo sodijo k uvClean dezinfekcijski svetilki. Vsebujejo pomembne informacije o varnosti, uporabi in negi. Pred začetkom uporabe natančno preberite navodila za uporabo, pozorni bodite zlasti na varnostne napotke in opozorila. Neupoštevanje napotkov v teh navodilih za uporabo lahko povzroči telesne poškodbe ali škodo na svetilki. Navodila za uporabo shranite na varno mesto, da jih boste lahko uporabili pozneje. Če boste uvClean dezinfekcijsko svetilko predali tretjim osebam, jim hkrati s svetilko obvezno izročite ta navodila za uporabo.

### **PRED UPORABO SVETILKE NUJNO PREBERITE NAVODILA / ZAŠČITA VARNOST!**

Več napotkov na spletni strani [www.uvclean.si](http://www.uvclean.si)

### **OPOZORILA:**

- uvClean dezinfekcijska svetilka se vedno **uporablja v prostoru brez ljudi in živali**, če imamo občutljive rastline jih za čas dezinfekcije odstranimo
- Nikoli ne glejte direktno v uvClean svetilko (ko je v delovanju), saj to lahko začasno ali kronično poškoduje vid.
- UVC sevanje je lahko škodljivo za golo kožo in oči.
- Zadrževanje v prostoru, v času delovanja svetilke ni dovoljeno, oz. samo z obvezno zaščitno opremo (zaščitna očala, vizir, gumijaste rokavice, zaščitna obleka za telo) – ne sme priti do neposrednega stika sevanja s kožo ali očmi.
- Nikoli ne upravljajte z napravo, če je kateri koli del naprave poškodovan ali razpokan.
- uvClean svetilka ni igrača in ni primerna za otroke (otrokom ni dovoljeno ravnanje s svetilko) zato jo shranjujte izven dosega otrok, prav tako otroke podučite o nevarnosti svetilke.
- Neupoštevanje vseh navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali resne telesne poškodbe.
- Da se izognete nevarnosti požara in udara, napravo priključite v daljinsko vtičnico in nato neposredno v električno vtičnico.
- Nikoli ne uporabljajte enote s poškodovano priključno vrvico ali vtičem.
- uvClean svetilke nikoli ne izpostavljajte v bližino izvora toplote, radiatorjev, peči ali grelcev.
- uvClean svetilke ne uporabljajte v bližini vode – ni za dezinfekcijo vode.
- uvClean svetilke se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami, svetilko vedno vključite in izključite s suhimi rokami.
- Vedno izklopite napajalni kabel (priključno vrvico) iz vtičnice, če se svetilka ne uporablja, prav tako mora biti svetilka izklopljena med površinskim čiščenjem žarnic.
- Svetilko vedno izklopite iz električne vtičnice, kadar jo predstavljate po prostoru.
- Nikoli ne uporabljajte priključne vrvice za dvig, nošenje, vlečenje svetilke. Kabel nikoli ne vlecite okoli ostrih vogalov ali robov, to lahko povzroči poškodbe kabla (priključne vrvice)
- Svetilke nikoli ne uporabljajte na prostem, svetilka ni vodotesna.
- Svetilke nikoli ne postavljajte na mehke površine, npr.: postelja, sedežna garnitura, saj to lahko povzroči prevrnitev in lom svetilke.
- Svetilko vedno namestite na gladko ravno površino in stran od neposredne sončne svetlobe.

- V primeru razbitja svetilke – razbitega stekla, ravnajte kot pri razbitju ostalih svetilk, pri čiščenju uporabite rokavice, odstranite večje razbite kose in pobrišite z vlažno krpo. Svetilko odvrzite v zbirni center.
- Vec na [www.uvclean.si](http://www.uvclean.si)

## NAVODILA ZA UPORABO

**NAVODILO ZA DELOVANJE UVCLEAN dezinfekcijske svetilke**

1) Odpnemo stranska zatiča

2) Pokrov pazljivo dvignemo

3) Pokrov postavimo na ravno površino

4) Dvignemo del s svetilko

5) Izrez nastavimo na ročaj

6) Položimo skupaj

7) Komplet je sestavljen

8) Daljinsko vtičnico vklopimo v 220 V

9) Svetilka je vtičljena

10) Daljinsko stikalo za vklop

11) Umaknemo se iz prostora ter čez steno pritisnemo tipko ON

12) Dezinfekcija je v teku

13) Po 2-5 min zaključimo dezinfekcijo s pritiskom na tipko OFF

Čas dezinfekcije za cca. 20m<sup>2</sup> tlorisne površine

2-5 minut

14) Prostor prežračimo

  
 uvClean  
[www.uvclean.si](http://www.uvclean.si)

1. Svetilka je shranjena v lesenem ohišju, ki je sestavljeno iz dveh delov; podstavek v katerega je vpeta svetilka ter pokrov, ki ščiti svetilko in je namenjen prenosu in shranjevanju. Na spodnjem delu svetilke sta dva kovinska zatiča, katera odpnemo, s tem smo ločili pokrov od podstavka.
2. Lesen pokrov pazljivo dvignemo in ga postavimo poleg svetilke na prostor, ki je gladek in raven – center dezinfekcije. Lesen pokrov je hkrati nivojski nosilec svetilke.
3. Nosilec svetilke ima na spodnji strani izrez, ki je hkrati zatič (glej ročaj pokrova ohišja), podstavek natakemo na ročaj.
4. Svetilko se lahko uporablja dvovišinsko, odvisno od razgibanosti prostora, uporabimo lahko samo nosilec s svetilko, ki ga postavimo na tla, mizo ali ostalo površino ali pa svetilko zatakemo na ohišje.
5. Svetilke NIKOLI ne vklapljammo direktno v vtičnico, vedno vklapljammo preko priložene daljinske vtičnice (sestavljeno), **saj nam to omogoča daljinski vklop svetilke**, v

nasprotnem primeru svetilka začne z delovanjem takoj, še preden se umaknemo iz prostora. **V primeru, da svetilko vklopimo brez zamika, takoj izklopimo** ter opravimo pravilen vklop.

6. Vzamemo priloženo daljinsko stikalo in se umaknemo iz prostora. Na kljuko obesimo priloženo varnostno opozorilo, ki tretjim osebam, prepoveduje vstop v prostor za čas dezinfekcije.
7. Svetilko prižgemo s pritiskom na gumb ON na daljinskem stikalu. Dezinfekcija se je začela.
8. V časovnem dezinfekcijskem intervalu (5-10 min – glej tabelo) ne vstopamo v prostor, prav tako na prepovedan vstop opozorimo tudi druge z obešenim opozorilom na vratih (priloženo).
9. Po končanem časovnem intervalu svetilko izklopimo s pritiskom na gumb OFF na daljinskem stikalu, proces je končan, svetilka je izklopljena in proces dezinfekcije je zaključen.
10. Vstopimo v prostor, kjer je čutiti rahel vonj po ozonu, zato prostor če je le možno, prezračimo. Stranski produkt UVC sijal je ozon, ki pa je hkrati izjemno aktiven oksidant in germicid ter pri stiku uničuje mikroorganizme hkrati pa ozon pomaga »prenašati« UVC sevanje tja, kjer ne more neposredno posvetiti (mikro sence).
11. Po zgoraj napisanih navodilih dezinficiramo, tudi ostale prostore (svetilko pazljivo prenašamo v prostore kjer želimo opraviti dezinfekcijo), prav tako jo prenašamo po prostoru, če le ta presega radij obsevanja (več kot 20m<sup>2</sup> – 50m<sup>2</sup>)
12. Po končani dezinfekciji izklopimo priključno vrvico iz vtičnice, odstranimo nosilec s svetilko z nosilnega pokrova, pospravimo priključno vrvico z vtičnikom in daljincem v notranjost, pazljivo pokrijemo s pokrovom, zapnemo stranske kovinske zatiče, ter pospravimo na varno mesto.
13. Bodite pozorni, pazite kaj delate in razumno uporabljajte svetilko. Svetilke ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.
14. Svetilko in njene sestavne dele redno preverjate za znake poškodb. Če je naprava ali priključna vrvica poškodovana, jo ne uporabljajte in poskrbite za popravilo.



### **SERVIS:**

uvClean dezinfekcijsko svetilko, naj servisira zgolj kvalificirano strokovno osebje in le z originalnimi nadomestnimi deli.

Kontakt pooblaščen serviserja: [info@uvclean.si](mailto:info@uvclean.si) ali telefonska št.: **01/564 44 11**

### **VZDRŽEVANJE IN NEGA:**

Pred vsakim pregledom svetilke ali čiščenjem izvalcite električni vtič iz vtičnice. Počakajte, da se svetilka ohladi, če je bila pred tem prižgana. Pregledamo da je svetilka v brezhibnem stanju (ni počena), da sta električni kabel in vtič nepoškodovana. Ob morebitnem ne prižigu svetilke – ne delovanju svetilke najprej zamenjamo baterijo (ustrezna baterija: litijeva baterija GP CR2032) na daljinskem upravljalniku. V kolikor svetilka ne deluje, obvestimo serviserja in sledimo nadaljnjim navodilom. Svetilke nikoli ne popravljajmo sami.

### **Čiščenje sijalk:**

Za čiščenje sijalk uporabljamo krpo, ki ne pušča vlaken, popršimo krpo z alkoholom (etanolom) oz. uporabimo alkoholne robčke. Krpo ali robčke potegnemo vzdolž svetilke, pri čemer pazimo, da odstranimo prah in umazanijo. Počakamo da se posuši.

### **EU IZJAVA O SKLADNOSTI**

1. Model proizvoda: **uvClean dezinfekcijska svetilka, model Black9000, 95W**

2. Ime in naslov proizvajalca: **Pevc d.o.o. Trzin, ulica Kamniškega bataljona 1, 1236 Trzin**
3. Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.
4. Predmet izjave **uvClean dezinfekcijska svetilka, model Black9000, 95W**
5. **Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Evropske unije: - direktive EU LVD, 2006/95/EC, day of issue 12.12.2006 (EN 61195:1999 Philips lighting)**
6. Sklicevanje na uporabljanje relevantne harmonizirane standarde, vključno z datumom standarda, ali sklicevanje na druge tehnične specifikacije, vključno z datumom specifikacije, na podlagi katerih je skladnost deklarirana.: **EMC elektromagnetna kompatibilnost po standardu EN 50015:2013, EN 61547:2009**
7. Kraj izdaje: **Trzin, Slovenija**
8. Datum izdaje: **15.5.2020**

Direktor: Gregor Pevc